

Filex CR sleutelkluis gebruikershandleiding (1502000140)



Filex CR sleutelkluis voor het eerst openen

- Haal de sleutelkluis uit de verpakking en leg hem op een vlak oppervlak plat neer.
- Trek de kunststof beschermingskap omlaag.
- Zorg ervoor dat de draaiknop in verticale positie staat.
- Druk de resetknop in, schuif hem tegelijkertijd naar beneden en laat hem dan los. De resetknop is de geribbelde zwarte knop, zie foto hiernaast.
- Draai de draaiknop 360 graden met de klok mee, totdat u een klik hoort.
- Trek de deur open.



Code instellen

- Zorg ervoor dat de sleutelkluis open is als u de code gaat instellen. Daarna draait u de draaiknop naar gesloten positie totdat u een klik hoort en de schoot naar buiten komt.
- Zet de sleutelkluis rechtop en houd de deur open.
- U ziet nu een schroef in het midden die een zwart plastic plaatje vastklemt.
- Kies een persoonlijke 3- tot 8-cijferige code. Let op, u kunt elk cijfer of elke letter maar eenmaal gebruiken.
- Naast elk cijfer ziet u een ronde, witte knop met een wit puntje dat u kunt voelen met de vingertoppen. Om de code in te stellen, draait u voor elk gekozen cijfer de bijbehorende knop 180 graden zodat dit voelbare puntje op het woord SET ON gericht staat.
- Ten slotte plaatst u het zwarte plastic plaatje weer terug en draait u de schroef weer vast. Controleer de gekozen code en houd daarbij de deur open.



Code controleren

- Houd de sleutelkluis open maar zorg ervoor dat de deur vergrendeld is. Draai hiervoor de draaiknop 360 graden tegen de klok in totdat u een klik hoort.
- Zet de draaiknop in verticale positie.
- Druk de resetknop in, schuif hem tegelijkertijd naar beneden en laat hem dan los.
- Toets uw code met de cijfers die u geprogrammeerd heeft. De volgorde van invoer maakt niet uit. Voorbeeld: u heeft als code 1357 gekozen. U kunt dan de kluis openmaken met 1357, 7531, 3175, etc.
- Draai de draaiknop met de klok mee totdat u een klik hoort.
- Als de deur opengaat, staat alles goed ingesteld en is de kluis klaar voor gebruik.



Code wijzigen

- Open de sleutelkluis.
- Draai de schroef los die het zwarte plastic plaatje vastklemt.
- Zorg er eerst voor dat u uw huidige code terugzet. Draai de knoppen van uw huidige code zo dat de witte knoppen naar NOT SET gericht staan.
- Voor het instellen van een nieuwe code herhaalt u de stappen onder de hoofdstukken "Code instellen" en "Code controleren".

Sleutelkluis openen

- Zet de draaiknop in verticale positie, zie de foto hiernaast.
- Toets uw code met de cijfers die u geprogrammeerd heeft. De volgorde van invoer maakt niet uit. Voorbeeld: u heeft de cijfers 1357 gekozen. U kunt dan de kluis openmaken met 1357, 7531, 3175, etc.
- Als u een verkeerde code ingeeft, druk dan de resetknop in, schuif hem tegelijkertijd naar beneden en laat hem dan los. Nu kunt u opnieuw uw code intoetsen.
- Draai de draaiknop 360 graden met de klok mee, totdat u een klik hoort.
- Trek de deur open.



Sleutelkluis afsluiten

- Duw de deur dicht en vergrendel hem door de draaiknop 360 graden tegen de klok in te draaien. U moet ten minste één klik horen.
- Controleer of de deur goed vergrendeld is. Dit doet u door de draaiknop 360 graden met de klok mee te draaien, totdat u een klik hoort. Probeer vervolgens de deur te openen. Als de deur niet opengaat, is uw sleutelkluis goed afgesloten.
- Plaats de kunststof beschermingskap terug op de kluis.

Probleemoplossingen

- De draaiknop moet in verticale positie staan om de codetoetsen te kunnen gebruiken.
- Heeft u een onjuiste code ingevoerd? Gebruik dan allereerst de resetknop, voordat u de code opnieuw invoert.
- Controleer bij het instellen van de code of de zwarte stip op elke witte knop goed naar SET wijst.
- Controleer bij het instellen van de code bij de cijfers die u niet gebruikt of de witte knop goed wijst naar NOT SET.
- Controleer of het zwarte plastic plaatje goed bevestigd is.
- Als u de draaiknop draait, kan het zijn dat u wat weerstand voelt, maar dat is normaal.

Sleutelkluis monteren

Voor de montage van de Filex CR sleutelkluis heeft u de volgende gereedschappen nodig:

- Boormachine
- 5 mm steenboor
- Kleine schroevendraaier
- 8 mm dopsleutel
- Markeerstift

Let op: bevestig uw Filex sleutelkluis aan een stevige wand. Wij adviseren een muur van baksteen, natuursteen, beton of staal.

- Gebruik de achterwand van de kunststof houder als sjabloon om de positie van de gaten af te tekenen op de wand. Zorg ervoor dat u een plek kiest waar u zo goed mogelijk kunt boren, bijvoorbeeld in het midden van een baksteen. Boor nooit in de voeg of in de rand van de baksteen.
- Gebruik een 5 mm steenboor en boor een gat tot een diepte van 55 mm op de afgetekende posities op de wand.
- Plaats de sleutelkluis in de kunststof houder.
- Open de deur van de sleutelkluis en plaats de kluis zo, zodat de bevestigingsgaten overeenkomen met de boorgaten in de muur.
- Duw de meegeleverde betonschroeven door de geboorde gaten.
- Draai alle schroeven vast met een dopsleutel en doe dit kruislings.



Probleemoplossing

- U heeft de sleutelkluis aan de wand gemonteerd en de deur dichtgedaan, maar het lukt u niet om de deur te vergrendelen. Controleer eerst met de deur open of de deur vergrendeld kan worden. Als dit het geval is, dan heeft u waarschijnlijk de bevestigingsbouten niet ver genoeg vastgedraaid en steken ze uit in de sleutelkluis. Draai de bouten verder vast en probeer opnieuw om de deur af te sluiten en te vergrendelen.
- Als de codetoetsen niet werken, controleer dan of de draaiknop goed in verticale positie staat.
- Als uw code het niet doet, gebruik dan de resetknop en geef uw code opnieuw in.



Filex CR coffre à clés mode d'emploi (1502000140)



Première ouverture du Filex CR coffre à clés

- Enlevez le coffre à clés de son emballage et mettez-le sur une surface plate.
- Retirez le couvercle de protection en plastique.
- Veillez à ce que le bouton rotatif soit en position verticale.
- Poussez et faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le. C'est le bouton noir strié, voir photo à côté.
- Tournez le bouton rotatif à 360° dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Ouvrez la porte.



Réglage du code

- Assurez-vous que le coffre à clés est ouvert lorsque vous réglez le code. Tournez ensuite le bouton rotatif en position fermée jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que la pêne sorte.
- Maintenez le coffre à clé droit et gardez la porte ouverte.
- Vous verrez une vis au centre qui coince une plaquette noire en plastique, dévissez-la.
- Choisissez un code personnel de 3 à 8 chiffres. Attention, chaque bouton peut être utilisé seulement une fois.
- A côté de chaque chiffre vous verrez un bouton blanc rond avec un point que vous pouvez sentir avec le bout du doigt. Pour régler le code, vous tournez 180° le bouton à côté du chiffre choisi jusqu'à ce que le point blanc s'oriente vers le mot SET ON.
- Finalement vous remettez la plaquette noire en plastique et vous vissez la vis. Vérifiez le code choisi en tenant la porte ouverte.



Vérification du code

- Gardez la clé du coffre à clés ouverte, mais assurez-vous que la porte est bien fermée. Pour ce faire, tournez le bouton à 360 degrés contre le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Mettez le bouton rotatif en position verticale.
- Poussez et faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le.
- Saisissez votre code en utilisant les chiffres que vous venez de régler. L'ordre d'entrée n'a pas d'importance. Par exemple: vous avez choisi 1357. Vous pouvez ouvrir la porte avec les codes 1357, 7531, 3175 ...
- Tournez le bouton rotatif 360° dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Quand la porte s'ouvre, le code a été bien réglé et le coffre est prêt à l'emploi.



Changement du code

- Ouvrez le coffre à clé.
- Dévissez la vis qui coince la plaquette noire en plastique.
- D'abord réinitialisez votre code actuel. Pour faire cela, vous tournez les boutons à côté des chiffres de votre code de sorte que les boutons blancs s'orientent vers NOT SET.
- Ensuite vous pouvez régler un nouveau code, voir les chapitres « Réglage du code » et « Vérification du code ».

Ouverture du coffre à clés

- Mettez le bouton rotatif en position verticale, voir photo à côté.
- Saisissez votre code en utilisant les chiffres que vous venez de régler. L'ordre d'entrée n'a pas d'importance. Par exemple: vous avez choisi 1357. Vous pouvez ouvrir la porte avec les codes 1357, 7531, 3175 ...
- Si vous entrez un code incorrect, poussez et faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le. Maintenant vous pouvez recommencer à entrer votre code.
- Tournez le bouton rotatif 360° dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Ouvrez la porte.



Fermeture du coffre à clés

- Fermez la porte et verrouille-la en tournant le bouton rotatif 360° dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez au moins un clic.
- Vérifiez que la porte est bien verrouillée en tournant le bouton 360° dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Essayez d'ouvrir la porte. Si la porte ne s'ouvre pas, votre coffre à clés a été correctement fermé.
- Remettez le couvercle de protection en plastique.

Astuces pratiques pour résoudre des problèmes

- Il faudra toujours avoir le bouton rotatif en position verticale quand vous utilisez les touches.
- Si vous entrez un code incorrect, poussez et faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le. Maintenant vous pouvez recommencer à entrer votre code.
- A la réglage du code, vérifiez si le point noir affiché sur chaque bouton blanc s'oriente bien vers le mot SET.
- A la réglage du code, vérifiez si le bouton blanc à côté des chiffres que vous n'utilisez pas, s'oriente bien vers le mot NOT SET.
- Contrôlez si la plaquette noire en plastique a été bien fixée.
- Au moment où vous tournez le bouton rotatif, il se peut que vous sentiez un peu de résistance, mais c'est normal.

Installation du coffre à clés

Vous avez besoin des outils suivants pour installer votre Filex CR coffre à clés :

- Perceuse
- Foret à maçonnerie de 5 mm
- Petit tournevis
- Clé fermée de 8 mm
- Marqueur

Attention, installez votre Filex CR coffre à clés à une surface solide. Nous recommandons un mur en briques, pierres naturelles, béton ou en acier.

- Utilisez le dos du couvercle de protection comme gabarit de montage pour marquer les trous de montage sur la surface. Choisissez un endroit où vous pouvez percer le mieux possible, par exemple au centre d'une brique. Ne forez jamais aux joints.
- Utilisez un foret à maçonnerie de 5 mm et percez un trou d'une profondeur de 55 mm à chacun des trous marqués sur le mur.
- Mettez le coffre à clé dans le couvercle de protection.
- Ouvrez la porte du coffre et installez le coffre jusqu'à ce que les trous de montage soient alignés.
- Insérez les boulons bétons fournis dans les trous percés.
- Serrez de façon croisée les boulons avec une clé fermée.



Astuces pratique pour résoudre des problèmes

- Vous avez installé votre coffre à clé au mur et vous avez fermé la porte, mais vous ne réussissez pas à verrouiller la porte. Vérifiez d'abord avec la porte ouverte s'il est possible de verrouiller la porte. Si cela est le cas, vous n'avez probablement pas suffisamment serré les boulons de sorte qu'ils sortent dans le coffre. Serrez bien les boulons et essayez de nouveau de fermer et verrouiller la porte.
- Si les touches ne fonctionnent pas bien, contrôlez si le bouton rotatif se trouve bien en position verticale.
- Si votre code ne fonctionne pas, poussez et faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le. Maintenant vous pouvez recommencer à entrer votre code.



Opening the Filex CR key safe for the first time

- Remove unit from the box and place it on its back
- Pull the rubber cover open
- Make sure that the dial is in the vertical position
- Press and slide the 'clear' button (the ridged black button pictured below) down. Release the clear button.
- Turn the dial clockwise 360 degrees, until it clicks
- Pull the door open



Setting your code

- With the door open, turn the dial anticlockwise, until it clicks. Make sure the locking bar is in the locked position
- Stand the Filex CR upright, keeping the door open
- Remove the central screw securing the black plastic plate
- Choose a personal code which must be between 3 and 8 digits. NOTE: You may only use each number/letter once
- Using a flathead screwdriver, rotate each button in your code 180 degrees, so that the raised nib (the black dot in the diagram) on each one faces the SET position.
- Re-secure the black plastic plate with the small screw, make sure you leave the door open to check your code



Checking your code

- With the door still open, make sure the Filex CR is locked by rotating the dial anti-clockwise 360 degrees, until it clicks
- Make sure the dial is in the vertical position
- Press and slide the clear button down and then release the button
- Use the keypad to input your chosen code
- Turn the dial clockwise until it clicks
- If it opens, the Filex CR is ready to use




Changing your code

- Open your Filex CR as normal
- Remove the screw securing the black plastic plate,
- You will need to turn the disk of each number in your previous code until the arrow faces the NOT SET position
- You can now repeat all of the steps in the section marked 'SETTING YOUR CODE' and 'CHECKING YOUR CODE'

Opening your key safe

- Ensure that the dial is in the vertical position (shown in the image below)
- Enter your code
- If you enter your code wrong, press and slide the clear button down and then release the button. You can now re-type your code
- Rotate the dial clockwise 360 degrees, until it clicks
- Pull the door open



Locking your key safe

- Close the door and lock it by turning the dial anti-clockwise 360 degrees. It should click at least once
- Ensure that it has locked properly by turning the dial clockwise 360 degrees
- until it clicks. Try and open the door, if it does not open your Keyguard XL is now fully secure
- Close the lid of the rubber cover

Trouble shooting

- The dial must be in the vertical position to use the code buttons
- If your code hasn't worked, ensure you press the 'CLEAR' button before entering the code again
- Ensure that the arrow on the dial of each button is in the SET position when setting your code
- Ensure that all numbers not in your code have their dials facing the NOT SET position
- Ensure that the black plastic plate is properly and securely refastened
- You may find that when you turn the dial you feel some resistance, do not worry, this is normal.

Fitting the key safe

To fit your Filex CR you will need the following tools:

- Power Drill
- 5mm Masonry Drill Bit
- Small Socket Driver
- 8mm Socket Head
- Marker Pen

NOTE: Your Filex CR should be fitted to a solid surface. We recommend brickwork, stone, concrete or steelwork

To start use the rubber cover as your template to mark the fixing holes on the wall. Ensure you choose a location that allows the best possible fixing e.g. the centre of a brick. N.B. You must never fix into the mortar.

- Now use the 5mm drill bit to make a hole 55mm deep in each of the marked fixing holes
- Place the Filex CR inside the rubber case
- Open the door of your Filex CR and place the whole unit onto the wall lining up the holes.
- Push the fixing bolts that have been supplied with your Filex CR into each of the holes
- Tighten each bolt fully using a socket set



Troubleshooting

- Once the fitting is complete if the door closes but does not lock, test locking it when the door is in the open position. If it works, it is likely that the fixing bolts are protruding too far into the Filex CR. Try to secure them further into the wall and close the door again.
- If the buttons will not press, ensure that the dial is in the vertical position
- If your code does not work, press the 'CLEAR' button and start again

